

OtonoHug

ユーザーマニュアル/保証書
MODEL: WNM-01

内容物


- 商品本体x1
- ユーザーマニュアル/保証書x1
- USB-Cケーブルx1
- 引っ掛け用リングx1

※USBアダプターは付属されておりません。お持ちのもの、または市販のものをご使用ください。

※5W以上のアダプターもご使用できますが、充電速度に変わりはありません。

仕様


定格出力 (RMS): 2.4W
 入力: DC 5V
 バッテリー容量: 3.7V / 1200mAh
 周波数応答: 180Hz - 20KHz
 製品サイズ: 直径 86mm × 高さ 40mm
 製品重量: 126g
 連続使用時間: 約13-15時間※ライトの使用、音量によって変わります。
 充電所要時間: 約120分



充電方法

付属のUSBケーブルを本体のUSB差し込み口⑩とUSBアダプター(別売り)に接続してください。

USB差し込み口



※充電中は①が赤色に点灯します。
 ※充電が完了すると①が緑色に点灯します。
 ※バッテリーが少なくなると①が赤色に点滅します。

始め方

②を長押しすると、電源をオン/オフできます。本体をオンにすると、①のランプが緑色に点灯します。
 ※メモリー機能搭載で最後に使用した設定（音量やサウンドなど）を記憶しているため、再び設定する必要がありません。

サウンド変更方法

⑥または⑦のボタンを押すと、サウンドを変更できます。サウンドが一巡するとチャイム音が鳴ります。

サウンド音量変更方法

③または④のボタンを押すと、サウンドの音量を変更できます。③が音量アップ、④が音量ダウンです。サウンドの音量が最小、最高になるとチャイム音が鳴ります。

ナイトライトについて

⑤を押すと、ナイトライトをオン/オフできます。点灯時に⑤を長押しすると最も明るい状態から最も暗い状態まで徐々に変化します。希望の明るさになったらボタンを離してください。※本体がオフの状態でもナイトライトは点灯可能です。

オフタイマーについて

⑧のボタンを押すとオフタイマーの長さを設定できます。(30分 / 60分 / 90分 / タイマーなし (⑨のオフタイマーランプが消灯))

※タイマーボタンを3秒間長押しすると、サウンド、音量、タイマー設定が初期設定にリセットされます。

安全ロック機能について

⑩のこのスイッチをオンにすると、ボタンを押しても操作ができません。設定を変更する場合はスイッチをオフにしてください。

サウンドリスト

各ノイズに関しては下記「ノイズの種類、使用方法について」を参照ください。

- | | |
|-----------|---------|
| ① ブラウンノイズ | ⑪ 小川 |
| ② ピンクノイズ | ⑫ 雨 |
| ③ ホワイトノイズ | ⑬ 海 |
| ④⑤⑥ ファン音 | ⑭ 子守歌1 |
| ⑦ 森の鳥 | ⑮ 子守歌2 |
| ⑧ コオロギ | ⑯ 胎内音 |
| ⑨ 焚き火 | ⑰ メロディー |
| ⑩ 波 | ⑱ シュー音 |
| | ⑲ 瞑想 |
| | ⑳ 瞑想2 |

ノイズの種類、使用方法について

種類	特徴	使用方法
① ブラウンノイズ	低音が特に強調された深く落ち着いた音の特徴です。	ストレスを和らげたり、深いリラックス状態を得たいときに効果的です。赤ちゃんや音に敏感な方にも優しい音です。
② ピンクノイズ	低音が豊かで高音が控えめな柔らかな音色が特徴です。	リラックスしたいときや睡眠の質を改善したいときにぴったりです。
③ ホワイトノイズ	全ての周波数が均等に含まれており、やや高音が多めの音です。	赤ちゃんや大人の睡眠を助けたり、集中力を高めたりするのに効果的です。

使用上の注意

- 火災や感電の危険を防ぐために部品の分解や改造を自分で行わないでください。
 - 製品を雨や水、湿気の多い場所に置かず、乾燥した状態を保ってください。
 - 製品に液体をかけたり、液体を近づけないでください。
- 掃除が必要な場合は、乾いた柔らかい布または少し湿らせた布を使用し、腐食性の溶剤や洗剤を使用しないでください。
- 製品を高温や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所に置かないでください。
 - 小さなお子様だけで使用しないでください。なるべくお子様の手の届かないところに保管してください。
 - 濡れた手で操作やUSBケーブルの抜き差しはしないでください。
 - USBケーブルの上に重いものをのせたり、熱器具に近づけたり、無理に引っ張ったりしないでください。
 - 煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、破損した場合は直ちに使用を中止してください。

設置場所について

- 製品を赤ちゃんや小さな子どもの手が届かない場所に設置してください。
- スピーカーは赤ちゃんや人の耳にあまり近づけすぎないように設置してください。
- ベビーベッドや睡眠中の子どもの頭のすぐ近くにスピーカーを置かないでください。
- 音量を過度に大きくしないでください。過度に大きな音は赤ちゃんや人の耳に負担をかけ、聴力に悪影響を及ぼす可能性があります。特に夜間の使用では、音量を弱めに設定してください。
- 赤ちゃんや子どもの場合、音の使用時間を適度に制限してください。連続して長時間音を聞かせることは避け、適切な休憩を挟んでください。またはオフタイマーをご使用ください。